




















How to order

Codifica

P	411I	-F	1.57	C
Type <i>Tipo</i>	Size <i>Grandezza</i>	Mounting <i>Montaggio</i>	Ratio <i>Rapporto</i>	Output shaft <i>Albero lento</i>
<p>P</p> 	<p>411I</p>	<p>-N</p> 	<p>See technical data table <i>Vedi tabelle dati tecnici</i></p>	
<p>M</p> 		<p>-F</p> 		<p>C -> ø19</p>
<p>B</p> 				

4	-T	B3	-	With Type M specify terminal box position <i>Con tipo M specificare posizione morsettiere</i>
Output flange <i>Flangia uscita</i>	Motor size <i>Grandezza motore</i>	Mounting position <i>Posizione di montaggio</i>	Input bore <i>Foro entrata</i>	Terminal box position <i>Posizione morsettiere</i>
 <p>N Without flange <i>Senza flangia</i></p> <p>4 -> $\varnothing 200$</p>	<p>Flange <i>Flange</i></p>  <p>IEC B14</p> <p>-Q -> 71 B14 ($\varnothing 105$)</p> <p>-R -> 80 B14 ($\varnothing 120$)</p> <p>-T -> 90 B14 ($\varnothing 140$)</p>	<p>B3</p> 	<p>- Standard bore <i>Foro standard</i></p>	<p>A</p> 
<p>Without flange <i>Senza flangia</i></p>  <p>-1 -> $\varnothing 14$ (71 B5)</p> <p>-2 -> $\varnothing 19$ (80 B5)</p> <p>-3 -> $\varnothing 24$ (90 B5)</p>	<p>B6</p> 	<p>B7</p> 	<p>- Standard bore <i>Foro standard</i></p>	<p>B</p> 
	<p>B8</p> 	<p>C</p> 		
	<p>V5</p> 	<p>D</p> 		
	<p>V6</p> 			
	<p>V8</p> 